

System bez klíčového vstupu Návod k obsluze a instalaci

Instrukce pro bez klíčový vstup

1. Zamčení :
Stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači, jednou probliknou blinkry a centrální zámek se zamkne
2. Odemknutí : Stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači, dvakrát probliknou blinkry a centrální zámek se odemkne
3. Lokalizace :
Při zamčení stiskněte jednou tlačítko na dálkovém ovladači pro lokalizaci vozidla, blinkry pětkrát zablikají a centrální zámek se jednou zamkne.
4. Otevření kufru :
Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund nebo jednou pro otevření kufru,
5. Časová nastavení centrálního zamykání :
Zástrčka v poloze 1 je nastavenou zpoždění 0,5 sekundy pro elektrický centrální zámek.
Poloha zástrčky 2 je 3,5 sekundy pro pneumatický centrální zámek.

Proces učení vysílače

Zapněte hlavní jednotku po 30 sekundách, stiskněte jednou spínač PCB jakmile jednou blikne světlo auta, a současně stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovládaní. Poté můžete nový dálkový ovladač úspěšně naprogramovat so systému.

Schéma zapojení centrální jednotky

