

# Rohnson®

## OKENNÍ TĚSNĚNÍ R-8800

### POSTUP INSTALACE

1. Před instalací nejprve odstraňte nečistoty z okenního rámu a okenního křídla.
  2. Nalepte suchý zip po obvodu okenního rámu tak, aby šlo okno po připevnění těsnění zavřít.
  3. Poté nalepte suchý zip na boční nebo přední okraj po obvodu okenního křídla.
  4. Označte si střed těsnění (viz obr. 1) a střed okna a okenního rámu.
  5. Otevřete okno a připevněte stranu A k suchému zipu. Začněte od středu a pokračujte směrem do stran. Poté stejným způsobem připevněte stranu B (viz obr. 2-4 pro instalaci na různých typech oken). Střed strany A a strany B musí být připevněny přesně proti sobě!
  6. Nechte v zipu otvor (nejlépe v místě označeném S, viz obr. 2-4), a vyvedte jím hadici pro odvod horkého vzduchu.
- Při zavírání okna dejte vždy pozor, abyste těsnění nepřivřeli do okna.
  - Těsnění je určeno pro použití na okna s max. obvodem 400 cm.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Těsnění je možné prát v pračce na 30 °C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

