

Návod k obsluze

Lanaform Visage +

Děkujeme, že jste si vybrali LANAFORM «Visage +», přístroj nové generace v péči o obličej určený pro domácí použití. Přístroj LANAFORM «Visage +» nabízí jedinečné a silné regenerační působení, v jehož důsledku bude vaše pleť vypadat mladší.

Kromě toho přístroj Visage + pomáhá posilovat jemná vlákna tkáně vaší pleti. Stimuluje krevní oběh, pomáhá vyživit, hydratovat a okysličit tkáň vaší pleti a dát Vašemu obličejí svěží a jasný vzhled, Přístroj je ergonomický a funguje efektivně s 2 bateriemi AA (nejsou součástí dodávky).

Popis přístroje:

1. Filtr
2. Kryt baterie
3. Aplikační část přístroje
4. On / off tlačítko

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje LANAFORM «Visage +» prosím pozorně přečtete návod k použití, zejména níže uvedené základní bezpečnostní pokyny.

S cílem zabránit nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem či jiným zraněním:

1. Přístroj Visage + používejte pouze pro jeho zamýšlené použití, které je popsáno v tomto návodu.
2. Tento přístroj není určen pro použití osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí), nebo lidmi bez zkušeností či znalostí produktu. Pokud by měly tyto osoby přístroj užívat, musí se tak dít pouze po předchozím poučení o používání a v každém případě za dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
3. Nepoužívejte příslušenství, které není součástí dodávky přístroje ani doporučeno výrobcem.
4. Pokud přístroj LANAFORM «Visage +» nefunguje správně v důsledku pádu, namočení do vody či jiného poškození, je třeba provést opravu a revizi přístroje. Za tímto účelem kontaktujte servis prostřednictvím prodejce přístroje.
5. Nepoužívejte přístroj LANAFORM «Visage +» před spaním. Masáž má stimulující účinek, který může mít za následek delší dobu usínání.
6. Nikdy nepoužívejte přístroj v prostoru, v němž jsou použity aerosolové výrobky (spreje), nebo je podáván kyslík.
7. Před použitím přístroje se ujistěte, že přístroj není poškozen.
8. Přístroj LANAFORM «Visage +» je určen pouze pro domácí použití, nikoli pro profesionální užití.
9. Pokud přístroj používáte, udržujte jej celou dobu v pohybu.
10. Pro udržení správného sacího výkonu je nezbytné pravidelné čištění filtru.
11. Přístroj není vodotěsný a neměl by být používán ve sprše.

12. Používejte přístroj LANAFORM «Visage +» pouze na čistou a suchou pokožku.

13. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

14. Nikdy nepoužívejte spotřebič poté, co byl ponořen do vody.

15. Neprovozujte přístroj pod pokrývkou nebo polštářem.

Mohlo by dojít k přehřátí přístroje a úrazu či škodě zaviněné el. proudem.

16. Do otvoru přístroje nekládejte žádné předměty!

17. Pokud máte obavy o své zdraví, poraďte se před prvním použitím přístroje se svým lékařem.

18. Pokud při používání přístroje máte pocit bolesti, ihned jej přestaňte používat a

poraďte se se svým lékařem.

19. Nepoužívejte výrobek přímo na zanícená místa, otoky nebo kožní vyrážky.

20. Používání přístroje po dlouhou dobu bez přerušení může způsobit jeho přehřátí a zkrátit jeho životnost. Proto doporučujeme používat přístroj po dobu 10 minut a pak jej před dalším použitím nechat vychladnout.

2. PŘÍPRAVA PŘÍSTROJE PRO POUŽITÍ:

- Před manipulací s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce.
- Umístěte 2 AA baterie (nejsou součástí dodávky) do přístroje podle indikované pozice pólů.

3. POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Chcete-li získat lepší výsledky, odstraňte před použitím přístroje všechny zbytky make-up z pleti a vyčistěte a vysušte tvář. Používejte «Visage +» denně (po dobu cca 10 min.) ráno nebo večer, ne však v době těsně před spaním. Pro dosažení optimálních výsledků, doporučujeme před zahájením používání přístroje použít na obličej a krk krém nebo pleťové mléko speciálně určené proti stárnutí pleti. Stiskněte tlačítko ON / OFF pro aktivaci přístroje. Pohybuje přístrojem jemně od středu k vnějším okrajům obličeje podle následujících pokynů:

- A. Použití od brady k oblasti spodní části ucha.
- B. Použití od brady k oblasti horní části ucha.
- C. Použití z koutku úst do oblasti kotlet.
- D. Použití pod nosem k oblasti kotlet.
- E. Použití z koutku úst k oblasti strany nosu.
- F. Použití ze strany nosu na lící kosti.
- G. Použití od zdola nahoru v oblasti čela.
- H. Použití od zdola nahoru v oblasti krku.
- I. Použití od spodní části k horní části oka. Při použití přístroje v oblasti očí zachovejte bezpečnou vzdálenost od očí, aby nedošlo k poranění oka.
- J. Použití od středu nosu k okraji oka. Při použití přístroje v oblasti očí zachovejte bezpečnou vzdálenost od očí, aby nedošlo k poranění oka.

4. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

- Očistěte gumovou špičku po každém použití. Použijte suchý hadřík k odstranění všech zbytků krému.

• K čištění přístroje stačí vlhký hadřík. Nikdy nepoužívejte prostředky obsahující alkohol a aceton nebo abrazivní prostředky!

Čištění filtru:

Krok 1: Vyjměte gumovou špičku.

Krok 2: Vyjměte pinzetou ochranný filtr (malý bílý kryt) a otočte přístroj, abyste mohli vyjmout (získali do ruky) malý kovový filtr. Oba filtry opláchněte a vyčistěte.

Krok 3: Filtry otřete ručníkem do sucha a umístěte je zpět do přístroje.

1 Ochranný filtr; 2 Filtr

Poznámka:

Vzhledem k tomu, že se jedná o malé části, dávejte pozor, aby Vám filtr a jeho kryt při čištění někam nezapadly.

Mimo užívání ukládejte přístroj do úložného boxu/krabice.

5. ÚDRŽBA A VÝMĚNA:

Pokud sací síla přístroje klesá a není dostačující pro použití, vyměňte baterie.

Slabý sací výkon přístroj může být způsoben i ucpaným filtrem. Zkuste vyčistit filtr a použít přístroj znovu.

Filtr v přístroji je třeba pravidelně čistit.

6. PORADENSTVÍ TÝKAJÍCÍ SE NAKLÁDÁNÍ

S ODPADY:

Všechny obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které mohou být ukládány do tříděného odpadu. Karton může být zlikvidován jako papírový odpad určený pro recyklaci, balicí folie jako plastový obal.

Likvidaci samotného přístroje proveďte ekologicky a v souladu se zákonem. Nejdříve z něj však vyjměte baterii a předejte ji na určené místo dle vašich místních zvyklostí.

Varování: Použité baterie by nikdy neměly být likvidovány spolu s běžným domovním odpadem!

Datum poslední změny: 20. 2. 2024

Distributor pro ČR a SR:

cm-trade

CM Trade Via, s.r.o.
Jundrovská 618/31, 62400 Brno
Tel: +420 549 274 164
e-mail: info@cm-trade.cz