

DENTISSIMO® ZUBNÍ KARTÁČEK KIDS TIMER
Měkký, pro děti od 3 do 6 let s časovačem 2 minut

Zubní kartáček je vybaven úžasnou funkcí, kterou je časovač. Je navržen tak, aby děti naučil, jak dlouho si mají čistit zoubky. Po aktivaci tlačítka začne kartáček blikat po dobu 2 minut. To je ideální doba, po kterou by si dítě mělo zoubky aktivně čistit. Udělejte z čištění zoubků zábavu.

Malá hlava kartáčku je navržena pro účinné čištění všech zoubků.
Zaoblené měkké štětiny Tynex® DuPont™ jsou jemné k dásním a netřepí se.
Ergonomická rukojeť pro správné držení kartáčku.
Zubaři doporučují vyměnit kartáček každé 3 měsíce.

Kartáček není hračka a měl by být vždy používán za dohledu dospělého.

Doporučujeme používat s dětskou zubní pastou DENTISSIMO® KIDS 2-6 let s příchutí karamelu.

Skladování: Skladujte v suchu při pokojové teplotě 5 - 25 °C.