

 **TOYOTA**


**24 Volt**




**TOYOTA**





Návod na sestavení a ovládání džípu Toyota Tundra 24Volt s 2,4 G DO,





Namažte osy vazelínou nebo olejem,








TUNDRA

10 pcs



TUNDRA

Zadní kola,















Šroubek odšroubujte,



Namažte nápravu vazelínou nebo olejem,











TUNDRA


Přední kola,












Pohled zespoda, za přední nápravou,
















Namažte osu vazelinou nebo olejem,














Z prostoru pro baterii odstraňte všechny kabely,









20 AMP FUSE  
15A  
100% COPPER  
20 50000 1200000 12





Zapojení baterie,

Zapojení baterie,





Vložte 2 tužkové baterie R6,  
pozor na správnou polaritu !!,








Namažte osu vazelínou nebo olejem,



















Vložte 4 tužkové baterie R6, pozor na správnou polaritu !!,





Vložte 4 tužkové baterie R6, pozor na správnou polaritu !!,











4x4

TUNDRA

JIAJIA RID

TOYOTA



Před stažením folie logo JIA JIA RIDE - ON zahlaďte prstem !,  
folii stahujte pomalu a plynule,



TUNDRA

Před stažením folie logo TUNDRA zahlad'te prstem !,  
folii stahujte pomalu a plynule,









## 2,4G bluetooth dálkový ovladač,



Operation manual - For the first time to use. Need to frequency bind.

- Take out the remote control, install the battery.
- Long press on the frequency key 2-4 seconds. Low speed LED light will flash.
- Turn on the power of the car. Low speed LED light will flash. Flash to long lighting, then frequency bind success.
- If the frequency bind failed (Low speed LED light flash), remove the battery and repeat steps 1-3.
- remote control without operation after 10 seconds, indication light will off the power saving mode.
- Remote Description:  $\leftarrow$  Forward  $\rightarrow$  Backward  $\rightarrow$  turn left  $\rightarrow$  turn right  $\rightarrow$  Speed  $\rightarrow$  emergency brake, press it and the warning function will shut, press again, it return.

Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,  
pozor na správnou polaritu + a - !!,

## Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:



Vypněte tlačítkem OFF vozítko, auto musí být vypnuté !,  
zapněte a držte 2-4 vteřiny tlačítko OK na ovladači, začne blikat 1 LED dioda pomalé rychlosti,  
při tomto kroku ihned zapněte tlačítkem ON vozítko, 3 LED diody volby rychlostí se trvale rozsvítí,  
pokud vše takto proběhne bylo sladění úspěšné, případně opakujte celý tento postup,  
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,  
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,  
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,  
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie,

Ovládací prvky Toyota,

Klakson,

Start motoru,

Při jízdě na pedál:  
High = rychle,  
Low = pomalu,

ON - zapnuto,  
OFF - vypnuto,

První údaj po zapnutí ukáže player voltmetr -  
stav nabití baterie, musí mít přes 24V,  
Mp3, TF karta, USB slot,  
šipky a + / - ovládají hlasitost,  
držte je do požadované hlasitosti,

Pedál pro jízdu,

Při jízdě na pedál:  
vpřed,  
vzad,



## Nabíjení 24V baterie,

čas nabíjení 10 - 12 hod / max.15hod !,


při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,

Nabíječka 24Volt,

Zásuvka pro nabíjení,  
pod sedačkou,

**Důležité upozornění !,**

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 8 hodin!,  
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,  
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,  
nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!,





Přejeme krásné zážitky v novém džípu TOYOTA TUNDRA 24V s 2,4G DO,