





Návod na sestavení a ovládání jednomístného hasičského auta s 2,4G DO a požární výbavou,








Osu namažte vazelinou nebo olejem,






Po nasazení a zajištění 1 zadního kola vytáhněte na maximum z druhé strany osu kol,




Nasad'te a zajist'ete druhé kolo,

Poté držte osu dle obrázku,
nasad'te a zajist'ete druhé kolo,



Přední náprava,

Krytku z obou stran odstraňte,


A close-up photograph of a bicycle's front fork axle assembly. The axle is a dark metal rod passing through a silver-colored fork crown race. A yellow highlight is drawn around the tip of the axle, which is coated with a white substance, likely grease or oil. The background shows the black plastic frame of the bicycle.

Přední náprava,

Osy na přední nápravě namažte vazelínou nebo olejem,







Osu řízení namažte vazelínou nebo olejem,



Osu volantu namažte vazelinou nebo olejem,




Kolíček zatlačte dovnitř,



Po nasazení volantu musí kolíček v otvoru vyskočit,




Schránka baterie,



Konektory pro zapojení baterie,

Mosazný konektor musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !,
pokud je ohnutý ke straně plastu srovnejte ho, (stačí prstem),

Zapojení baterie,





Odjištění baterie, pro případné vyjmutí z autíčka,




Možné vyjmutí baterie, a nabíjení zvlášť- mimo autíčko,



Po zapojení konektorů kabelů maják stále držte !,
(jinak hrozí pád majáku a vytržení kabelů !,)





Zapojené kabely a konektory srovnejte a zastrčte do otvorů ve střeše,











Remove protective film before use
12
Remove protective film before use







Vyklopení koleček pro tažení / tlačení autíčka,





Vytažení madla pro tažení / tlačení autíčka,

Dálkový ovladač 2,4G bluetooth,



Vložte 2 tužkové baterie R6 AA,
pozor na správnou polaritu + / - !,

Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:



Sladění 2,4G ovladače s autíčkem:

vypněte tlačítkem OFF autíčko, musí být vypnuté !,
vloďte 2 baterie R6 AA do ovladače,
rozsvítí se 1 modrá dioda v kruhu - indikátor zvolené rychlosti,
podržte tlačítko car select key - symbol autíčka,
začne blikat indikátor ovladače - horní kroužek,
zapněte tlačítkem ON autíčko,
zhasne indikátor ovladače - horní kroužek,
pusťte tlačítko car select key - symbol autíčka,
pokud vše proběhlo takto bylo sladění úspěšné,
případně opakujte celý tento postup,
po cca 10 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne, LED diody zhasnou,
pro znovu zapnutí zmačkněte jakékoliv tlačítko ovladače nebo postup opakujte,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,
v případě špatné činnosti ovladače vyměňte baterie a znova slad'te,

Ovládací prvky autíčka,

Prázdné,

Prázdné,

Dotykový vícefunkční panel,

Pedál pro jízdu,



Ovládací prvky autíčka,



Stupnice nabití baterie,
20,40,60,80,100%



Volba směrů a
rychlostí jízdy,

P = stop - parking,

R = zpátečka,

D1 = vpřed pomalu,

D2 = vpřed rychle,



Hlavní vypínač
autíčka,
stiskem:
zapni / vypni





Ovládací prvky autíčka,



Stupnice hlasitosti,



Stiskem:
houkačka, zvuky,
při podržení tlačítka:
snížíte hlasitost,

Stiskem:
1: svítí světla, kola, palubka,
2: svítí maják,
3: svítí vše,

Stiskem:
střídání cca 10 melodií,
při podržení tlačítka:
zvýšíte hlasitost,

Nabíjení baterie,

Nabíječka,

Zásuvka pro nabíjení,

**Nabíjení baterie,
čas nabíjení 8 - 10 hod / max.15hod !,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,**



Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!,
nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chraňte před mrazem!,
při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,


Nedodržením tohoto upozornění zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!,

Možnost nabíjení baterie mimo autíčko,

Baterie,

Možnost vyjmutí baterie, a nabíjení zvlášť - mimo autíčko,

Nabíječka,





Přejeme krásné zážitky v novém hasičském autíčku,