




Návod na sestavení a ovládání Buginy X men 4x4,



Otevření kapoty,

Zapojení baterií,





Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !,
pokud jsou ohnuté ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),
plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,

2000W



Buginu položte na deku nebo jinou měkou podložku,
(nedodržením hrozí poškození polymerového potahu,)





Odšrouujte šroub s podložkama a položte zatím stranou,

Odšrouujte šroub s podložkama a položte zatím stranou,



Odšroubujte matici s podložkou a položte zatím stranou,





Přední nápravu usaďte přesně podle obrázku,




Zkontrolujte tovární dotažení šroubu,



Zapojení předních motorů,




Mosazné konektory musí být v zástrčce rovně !, uprostřed !,
pokud jsou ohnuty ke straně plastu srovnejte je, (stačí prstem),
plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,




Zapojení předních motorů,


Plastové konektory musí jít poté do sebe snadno nastrčit,



Tyč zatáčení namažte vazelinou nebo olejem,



Nasad'te podložku a závlačku,



Osy namažte vazelinou nebo olejem,









Odšroubujte šroub s podložkama a položte zatím stranou,





Osu namažte vazelinou nebo olejem,





Osu namažte vazelinou nebo olejem,



Nasad'te 1 - 2 podložky dle volného místa,



Buginu zapněte, nadzvedněte a ručně vyzkoušejte správné otáčení všech 4 kol vpřed / vzad,



Gola 13mm,












Po zapojení konektorů kabelů volant stále držte !,
(jinak hrozí pád volantu a vytržení kabelů !,)



Zapojené kably a konektor srovnejte a zastrčte do otvoru nad řízením,















2,4 G bluetooth dálkové ovládání,



NO.LCS1502100455E

Operations Guide

First time to use(Or replace the battery)
select not to pair, the car can move after turning on power.

If select to be paired, please follow the bellow:

Step 1 Open the remote control battery compartment, put two AAA1.5V batteries into the battery compartment (pay attention to the battery cavity polarity), close the cap. the frequency lamp flashes if the battery is installed correctly

Step 2 Turn the car power, hold press the frequency key for 2-3 seconds.

Step 3 Then turn on car power immediately, the frequency lights off. Please repeat steps 2-3 if the pairing not in success of frequency.

General use

1. Speed selection - LOW speed: Only one lamp flashing. MED speed- Two lamps flashing;
HIGH speed- Three lamps flashing. Each owns slow start and stop

2. Press the STOP key will stop the car ; Other keys like it meant.

3. The remote control will power off after 15's without operating, any key will power on.

Products through the FCC certification testing and ECM credential

SHSB12VWS-3

! **WARNING**

This remote must be used by adult only



Vložte 2 mikrotužkové baterie R3, AAA,
pozor na správnou polaritu + a - !!,

Sladění 2,4G ovladače s buginou Xmen 4x4,



Sladění 2,4G ovladače s buginou:

vypněte bugi klíčkem na Off - ta musí být vypnutá,
zmačkněte a držte tlačítko car select cca 2-3 vteřiny, začne blikat jeho LED dioda,
při tom zapněte bugi klíčkem na On - ta se musí zapnout,
pust'te tlačítko car select - LED dioda car select zhasne,
rozblikají se 3 LED diody volby rychlostí,
nyní je ovladač sladěn s buginou, poté jej můžete ovládat dle popisu,
po několika cca 15 vteřinách nečinnosti se ovladač sám vypne,
znova ho zapnete každým tlačítkem,
při výměně baterií nebo nefunkčnosti ovládání opakujte celý tento postup,

Ovládací prvky buginy,



Klakson,



Muzika,



Pedál pro jízdu,

Ovládací prvky buginy,

Vypínač světel,
I = zapnutá,
O = vypnuta,




Otočením klíče:

zapnete buginu a její funkce,

otočením klíče zpět:

vše vypnete,



2 WD =
náhon na zadní kola,

4 WD =
náhon na
všechna 4 kola,



Při jízdě
na pedál:

D 1, 2, 3,
= jízda vpřed,
P = neutrál, stop,
R = jízda vzad,



LED zařazené rychlosti,

Ovládací prvky buginy,



Digiplayer:

po zapnutí buginy ukáže voltmetr červeně stav nabití baterie, min 12,60V a více,
vstup pro USB slot, TF karta, AUX vstup,
V - a V + ovládají hlasitost, držte je do požadované hlasitosti,
MODE a ostatní tlačítka se šipkami zapínají a přepínají funkce a hudbu,

Nabíjení baterií,

čas nabíjení 8 - 10 hod / max. 15 hod !,

při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,


Po sestavení nebo před 1 použitím nechte baterie cca 12 hod nabít !,

Zásuvka pro nabíjení,

Nabíječka,

Důležité upozornění !,

pokud vozítko nepoužíváte, baterii nabíjejte 1x měsíčně cca 6 hodin!, nedodržením zničíte nebo zkrátíte životnost baterie!, baterii chráňte před mrazem!, při nabíjení může být nabíječka i baterie teplá - toto je normální,





Přejeme krásné zážitky v nové bugině X men 4x4,