

Varná konvice, nádoba, termos na svařené víno, čaj 6,8l, 8,3l, 20l – NÁVOD

DEU-1-100991 6,8l | JU-107668-8,3L | DEU-2-101225 20l | <https://www.all-in-pokershop.cz/>

Důležité:

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

Malé části a obaly uchovávejte mimo dosah dětí.

Zkontrolujte, zda jste zásilku obdrželi kompletní podle návodu a zda jednotlivé díly nejsou poškozené. Pokud ano, tak v takovém případě je nepoužívejte, ale kontaktujte svého prodejce. Nikdy výrobek neupravujte a používejte jej pouze podle návodu.

Použití:

Tato automatická vinotéka byla navržena tak, aby ohřívala tekutiny bez jejich chemické úpravy. Není stavěný na hořlavé kapaliny. Lze jej použít pouze v domácnosti.

Vařič používejte pouze k tomu, k čemu je určen - k vaření vína, čaje a kávy. Na nic jiného se záruka nevztahuje.

Obecné bezpečnostní pokyny a zásady:

Před použitím zkontrolujte napětí elektrického zdroje na štítku, zapojte pouze do odpovídající zásuvky. Vyhněte se náhodného zapnutí spotřebiče. Když spotřebič nepoužíváte, tak ho odpojte ze zásuvky.

- Přístroj nenamáčejte do vody ani jiných tekutin.
- Nezapínejte přístroj, pokud v něm není kapalina.
- Nepoužívejte jej v blízkosti zařízení, která vyzařují teplo, jako je elektrická trouba, pec apod. Držte se od nich dál a udržujte od nich bezpečnou vzdálenost.
- Vyhněte se také vlhkosti.
- Nenechávejte kabel od zařízení volně v blízkosti tepla, neohýbejte jej násilím.
- Zařízení se nedoporučuje používat venku a za vlhkého počasí.
- Vařič nenaplňujte úplně.
- Pečujte o spotřebič, udržujte jej v čistotě a nevystavujte jeho části poškození.
- Nedovolte, aby jej používaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými nebo duševními schopnostmi.
- Spotřebič se snadno přehřívá, uchopte jej pouze za izolované rukojeti.
- Zařízení používejte na rovném a hladkém povrchu.
- Používejte ji v prostorách s dobrým větráním, mírný zápach po vaření je zcela přirozený.
- Počkejte, až spotřebič po použití vychladne, a poté jej resetujte.

- Přibližně po 35 minutách používání se voda přehřeje na 97 °C a automatický termostat vypne přehřívání a udržuje ji v provozu.

optimální teplota pro výkon.

- V nádobě zůstanou zbytky vody, v té době přístroj vypněte a buďte opatrní, je stále horký.

Údržba a péče

- Před mytím vždy nechte spotřebič zcela vychladnout.

- Jednou týdně můžete použít ocet k opláchnutí.

- Nepoužívejte bělidla ani rozpouštědla.


- Topné těleso i víko omyjte vlhkým hadříkem.

- Umyjte utěsněné části kartáčem

Pravidelné čištění a kontrola spotřebiče prodlužuje jeho životnost.

Sledujte jednotlivé díly, a pokud jsou poškozené, tak je vyměňte za originální díly.

Technická specifikace

Varič na víno MONZANA 6,8 l 8,3 l 20 l			
6,8 l	8,3 l	20 l	
cca 30 šáleků Výkon: 950 W Napětí: 220-240 V V Frekvence: 50 Hz Tepelný rozsah: 30-110 °C Materiál: Nerez/plast Barva: stříbrná/černá Rozměry: 31,5x42 cm	cca 40 šáleků Výkon: 950 W Napětí: 220-240 V V Frekvence: 50 Hz Tepelný rozsah: 30-110 °C Materiál: Nerez/plast Barva: stříbrná/černá Rozměry: 31,5x44 cm	cca 90 šáleků Výkon: 1650 W Napětí: 220-240 V V Frekvence: 50 Hz Tepelný rozsah: 30-110 °C Materiál: Nerez/plast Barva: stříbrná/černá Rozměry: 37x53 cm	

Likvidace po skončení životnosti:

Po skončení životnosti spotřebiče jej recyklujte podle jednotlivých materiálů. Obráťte se na místní recyklačního centra, kde získáte informace.

Na tomto štítku je uvedeno, že výrobek by neměl být v EU vyhazován společně s ostatním domovním odpadem.



Doporučuje se recyklace, jak je uvedeno výše. Výrobek můžete také vrátit prodejci po skončení jeho životnosti k likvidaci.